

Anleitung zum Sporty „S“ Firmware Upgrade (Stand 04/07)

Dieses Upgrade eignet sich für alle MP3 Sporty Modelle, bei denen auf dem Umschlag der Bedienungsanleitung die Bezeichnung „Sporty S“ zu lesen ist und die folgendes Hauptmenü anzeigen:



Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Installieren Sie die für das Sporty Firmware Upgrade benötigte Software durch Doppelklick auf „SportyFirmware.exe“.
2. Starten Sie nun die installierte Software. Die Startdatei finden Sie im Startmenü unter „Alle Programme“ >> „Sigmatel“ >> „MTPMSCN Firmware Download“ >> „Download Firmware“. Klicken Sie nun auf die **Startdatei „Download Firmware“**.
3. Entnehmen Sie bitte die Batterie aus Ihrem Sporty MP3 Player. Verbinden Sie anschließend das im Lieferumfang enthaltene USB Kabel mit dem USB Anschluss Ihres PC. **Achten Sie darauf, dass Ihr Sporty MP3 Player zu diesem Zeitpunkt noch nicht am USB Kabel angeschlossen ist.**
4. Um Ihren Sporty MP3 Player jetzt mit dem PC zu verbinden, gehen Sie bitte folgendermaßen vor: **Halten Sie die Play-Taste dauerhaft gedrückt, während Sie das freie Ende des USB Kabels mit dem Sporty MP3 Player verbinden. Lassen Sie die Play-Taste erst wieder los, wenn in der Software die Meldung „Initialisierung“ angezeigt wird (in der Regel dauert dies 15-20 Sekunden).**



5. Es beginnt nun der Upgrade-Vorgang wie in den Abbildungen dargestellt.
 - Das Gerät wird initialisiert.
 - **Klicken Sie bitte auf „Starten“.**
 - Das Ende des Upgrade-Vorgangs wird durch anzeigen von **„Abgeschlossen“** in der Software bestätigt.
6. Nach Abschluss des Upgrades können Sie den Sporty MP3 Player vom USB Port trennen.
7. Der erste Startvorgang des Gerätes mit der neuen Software dauert ca. 3-4 min.

Hinweis: Ist der Firmware Sprung zu hoch, d.h. letzte Firmware-Version ist Vers. 3.1 oder kleiner, muss das Firmware-Upgrade zwei mal vorgenommen werden (Schritt 5 – 7 wiederholen).